

【貸出時】操作手順 (1/2)

※バース内には運転者以外絶対に入らないください

1 操作盤の確認



車両を出庫するための操作盤は、出庫口に向かって右側の壁面にあります。

2 操作盤を開ける



操作盤のカバーを開け、下部にあるオレンジ色の「運転準備」ボタンが点灯していることを確認してください。

※点灯していれば正常な状態です。

3 暗証番号入力



4ケタの暗証番号を入力し、「設定」ボタンを押してください

※暗証番号は予約車両によって異なります。
暗証番号は予約確認メールに記載されていますので、ご確認ください。

【貸出時】操作手順 (2/2)

※バース内には運転者以外絶対に入らないでください

4 車の呼び出し



緑色の【呼出】ボタンが点滅しますので、押すと3～5分ほどで車両が呼び出され、出庫口のドアが開きます。

5 出庫/ドア閉



出庫口の扉が開いたら【運転者一人】で場内に入り、ICカードを使い車両を解錠し、出庫して下さい。

車両出庫後、必ず【ドア閉】ボタンを押し、扉を閉めて下さい。

6 ターンテーブルの操作



ターンテーブルの凸部分に4輪が乗る位置までバックで出庫し、ターンテーブル周辺に人がいないことを確認して、ボタンを操作して下さい。

※一度ボタンを押すと、自動で180度ターンテーブルが回転します。

<終了>

【返却時】 操作手順 (1/2)

※バース内には運転者以外絶対に入らないでください

1 入庫時（返却）



ランプの青色点灯を確認し、場内に車を入れてください。

※赤色点灯の時は他の人が出庫準備をしているため、入庫できません。出庫されるまでお待ちください。

2 「運転準備」ボタンを確認



操作盤のカバーを開け、下部にあるオレンジ色の「運転準備」ボタンが点灯していることを確認してください。

※点灯していれば正常な状態です。

3 暗証番号入力



4ケタの暗証番号を入力し、「設定」ボタンを押してください。

※出庫時と同じ暗証番号を入力してください。
暗証番号は予約確認メールに記載されていますので、ご確認ください。

【返却時】 操作手順 (2/2)

※バス内には運転者以外絶対に入らないでください

4

「呼出」ボタンを押す



緑色の【呼出】ボタンが点滅しますので、押すと3～5分ほどで空のバスが呼び出され、入庫口のドアが開きます。

5

入庫・ドア閉



①運転者以外の方は車から降り、運転者一人で入庫を行ってください。

②バスにゆっくり車を進入させ、タイヤが輪止めの間に収まっていることを確認して下さい。

③奥にあるパネルが「停車」と赤く表示されたことを確認してイドブレーキをかけ、エンジンを切ってください。

④ICカードにて返却の処理を行ってください。

※荷物の積み下ろしは、駐車場内では行わないでください。

6

扉を閉める



車両返却後、機械式駐車場内に誰もいないことを必ず確認し、【ドア閉】ボタンを押し、扉を閉めて下さい。

<終了>